


## NOTE D'APPLICATION PARAMETRAGE DES PRINCIPAUX TPE POUR UTILISER UN MODEM KORTEx – PSI

### INGENICO, Exemple pour le modèle Elite 510, Valable pour la Gamme Elite

**RTC vers modem KORTEx - PSI**


Pour accéder au menu « SYSTEME » de votre TPE Elite 510, en fonction du modèle :

- 1) Pour les modèles « GRAND ECRAN », appuyez sur le bouton « **SYSTEME** » situé en bas à droite sur l'écran de votre TPE, puis entrez dans le menu « TELECOM » en appuyant sur la touche correspondante.
- 2) Si votre TPE possède des touches de raccourcis de fonction, appuyez sur le bouton « **SYSTEME** », puis entrez dans le menu « TELECOM » à l'aide des flèches et de la touche de validation.
- 3) Sinon, appuyez sur le bouton « **INI** », puis entrez dans le menu « TELECOM » à l'aide des flèches et de la touche de validation.



**Retour en mode RTC**

Pour basculer le TPE en mode RTC (fonctionnement initial sur une prise téléphonique), entrez dans le menu « **SYSTEME** » de votre TPE, puis entrez dans le menu « TELECOM » en appuyant sur la touche correspondante. Avant de commencer, assurez-vous que le câble équipé d'une prise gigogne pour la ligne téléphonique est connecté à l'arrière du TPE.




## MONEYLINE, Exemple pour le S2000, Valable pour le S3000


### RTC vers modem KORTEX - PSI

**VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE LA CARTE COMMERCANT POUR CHAQUE APPLICATION PRESENTE DANS LE TPE !**


Dans un premier temps, il vous faut configurer le Noyau de votre TPE comme si vous utilisiez un modem Numéris. La procédure est la suivante :



Puis, il vous faut configurer chaque application présente sur votre TPE. Exemple avec l'application « BANCAIRE ».



Exemple avec l'application « BANCAIRE VAD ».




### Retour en mode RTC

La manipulation de votre TPE est exactement la même que précédemment. Il vous faut dans un premier temps paramétrer le noyau de votre TPE en sélectionnant « **MODEM** » à la question « **RACCORDEMENT ?** ». Puis il faut recommencer le paramétrage des applications Bancaire et VAD en sélectionnant « **MODEM** » à la question « **CONNEXION ?** ».

## SAGEM – MONETEL, Exemple pour l'EFT20, Valable pour l'EFT10

### RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu de paramétrage du TPE, appuyez sur la touche « ▲ ».



### Retour en mode RTC


Pour revenir au fonctionnement initial de votre TPE, c'est à dire branché sur une prise téléphonique, recommencer la procédure ci-dessus en sélectionnant :

- <RTC avec **F2**, dans le menu « **CB COM :** »
- <RTC avec **F2**, dans le menu « **TYPE MDP :** »

## SAGEM – MONETEL, exemple sur l'EFT30, Valable pour le GP930 et l'EFTSmart

### RTC vers modem KORTEx - PSI

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez sur la touche « F ».




### Retour en mode RTC

Pour revenir en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus en sélectionnant « **Rtc** » dans le menu « **TYPE RESEAU** ».

## AXALTO, exemple sur le modèle MAGIC 6100


### RTC vers modem KORTEx - PSI

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez **2 fois** sur la touche « **MENU** », vous accédez au « **MENU PRINCIPAL** » de votre TPE.



### Retour en mode RTC

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez **2 fois** sur la touche « **MENU** », vous accédez au « **MENU PRINCIPAL** » de votre TPE.




## THALES, exemple pour le modèle ARTEMA Compact, Valable pour l'ARTEMA DESK


### RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu de configuration du TPE, appuyez la touche « **00#** » puis tapez **82**.  
Le paramétrage du TPE se fait en deux temps.

#### Première étape :




#### Deuxième étape :



### Retour en mode RTC


Pour basculer le TPE en mode RTC, entrez dans le au menu de configuration en appuyant sur la touche « **00#** » puis tapez **82**.



## CEICOM, exemple pour le modèle SECAM Radio

### RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu de configuration du TPE, appuyez la touche « **fct** » puis tapez **22** et validez avec la touche « **VAL** ».



### Retour en mode RTC

Pour remettre votre TPE en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus, en positionnant à l'aide de la touche « **COR** » la réponse « **PTT** » dans le menu « **TYPE MODEM** ».